
SOTARVERKTYG.SE

Manual S-V-R

Här kommer en kort beskrivning av paketets alla delar samt rekommendationer hur stavpaketet ska brukas.



- Vi rekommenderar att man använder en borrmaskin eller dylikt, med en chuck på minst 11mm.
- Förvaring av både stavar och borrmaskin ska helst ske inomhus i plusgrader, inte i en kall bil övernatten. Stavarna blir allt skörare om de utsätts för minusgrader under långtid. Stavarna skall heller inte förvaras i direkt solljus.
- För att koppla ihop stavarna, håll honan och hanen emot varandra och tryck till, för att ta isär tryck ner knappen och dra bort.
- Ha alltid borrmaskinen på lite slir, så direkt när borsten fastnar så slirar det istället för att stavarna går av.
- När stavarna roterar håll INTE med fast grep enbart för att styra stavarna framåt. Använd INTE några gummihandskar eller dylikt med bra grepp förmåga. Använd INTE något löst hängande klädesplagg eller dylikt som kan trassla in sig. Använd läderhandskar eller motsvarande.
- Vi rekommenderar att rengöra och spraya kopplingarna varje dag med vår torrsmörjningsspray för att inte kopplingarna ska kärva. OBS! Använd enbart vår torrsmörjningsspray! Om vanlig olja på tub används kommer skräp mm dra sig till oljan!
- Undvik att böja stavarna allt för mycket, det kan resultera i att de går av!
- Fastnar borsten/styrhuvudet, stanna borrmaskinen direkt. Dra ner borsten några decimeter och kör därefter i motsatt riktning.
- Vid sotning/tjärborttagning i stålskorstenar/ modulskorstenar, böjbara insatsrör eller kompositskorstenar får varken kätting eller vajertråd användas.
- Anslutning för viskor är ett fäste då man vill köra med traditionella viskor/ borstar. Tänk på att borsten som skruvas fast måste vara tvinnad för att passa.
- Vid användning av kroken rekommenderar vi att man enbart kör den med handkraft. Kroken är bra till både kajbon samt vid ”uppfiskning” av stavar som gått sönder i skorstenar.
- Vid användning av 8mm stavar, kopplar man en övergång från 12-8mm på borrmaskinstarten.
- 8mm stavarna är avsedda för att brukas till korta sträckor, så som kakelugnar, tuber, ventilationskanaler. De är inte avsedda för sotning i skorsten.
- 12mm stavarna är avsedda för sotning av skorstenar mm
- Vid de tillfällen när man behöver komma förbi skarpa böjar, rekommenderar vi att använda rör eller någon slang för att stavarna inte ska skava sönder.
- Byte av tråd i styrstav. Skruva upp insexskruven i överkant, dra bort befintliga strån, trä i nya strån och dra åt.
- Byte av tråd i styrhuvud. Skruva upp insexskruven på sidan, skruva upp toppen av styrhuvudet, dra bort befintliga trådar och trä i nya strån. Skruva därefter fast toppen och dra åt insexskruven.

SOTARVERKTYG AB
Säljansvägen 205
81152 Sandviken

TELEFON
026-21 44 00

HEMSIDA
www.sotarverktyg.se

E-POST
info@sotarverktyg.se